

Połączenie przewodu RS232 dla drukarki Viking

Kabel połączeniowy dla protokołu XON/XOFF

Wtyczka DB25 po stronie drukarki

Sygnał :	SG	TXD	RXD	RTS	CTS
Wyprowadzenie:	7	2	3	4	5

Wtyczka po stronie PC

Sygnał :	SG	TXD	RXD	RTS	CTS	DTR	DSR	DCD
Wyprowadzenie DB25	7	2	3	4	5	20	6	8
Wyprowadzenie DB9	5	3	2	7	8	4	6	1

Kabel połączeniowy dla sprzętowego handshakingu (RTS/CTS)

Wtyczka DB25 po stronie drukarki

Sygnał :	SG	TXD	RXD	RTS	CTS
Wyprowadzenie:	7	2	3	4	5

Wtyczka po stronie PC

Sygnał :	SG	TXD	RXD	RTS	CTS	DTR	DSR	DCD
Wyprowadzenie DB25	7	2	3	4	5	20	6	8
Wyprowadzenie DB9	5	3	2	7	8	4	6	1